

Shine Systems

Top Coat – гидрофобное керамические покрытие. Придает обработанной поверхности максимальный уровень блеска и гладкости. Благодаря мощным гидрофобным свойствам поверхность лакокрасочного покрытия приобретает эффект самоочистки. Блокирует ультрафиолетовые лучи, предотвращает потускнение и выгорание ЛКП.

Применяется в качестве гидрофобного покрытия. При многослойном нанесении состав наносится финальным слоем на покрытие Hybrid Coat, тем самым максимально увеличивается долговечность покрытия, насыщение цвета и защитные свойства обрабатываемой поверхности.

Средний расход на один слой составляет 10-15мл.

Срок службы покрытия 12 месяцев в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.



- Перед началом работ наденьте нитриловые перчатки.
- Оптимальная температура в помещении +20-23 С°, влажность не выше 60%.
- Элементы кузова, такие как крыша, капот разделить на 2-4 части.
- Чем выше температура, влажность в помещении, тем меньше участки нанесения.
- Не рекомендуется нанесение состава при температуре выше +27 С°.

Инструкция по применению:

Подготовка

- Тщательно вымойте автомобиль по системе двух фаз.
фаза 1: Delicate Wash - арт. SS643 / Gentle Wash - арт. SSBL993
фаза 2: Cherry Bomb - арт. SS958 / Slide Shampoo - Cola арт. SSBL987 / Banana арт. SSBL985 / Apple арт. SSBL988
- Выполните химическую очистку кузова для удаления битума, металлических вкраплений, колодочной пыли составами BitumOff, IronOff.
BitumOff - арт. SS913 / IronOff - арт. SS907
- При необходимости выполните механическую чистку кузова синтетической глиной ClayBar, либо рукавицей автоскраб ClayGlove с применением лубриканта.
ClayBar - арт. SS530 / ClayGlove - арт. SS730 / Lubricant - арт. SS875
- Отполируйте автомобиль исходя из состояния лакокрасочного покрытия.
Не рекомендуется наносить состав на неотполированный автомобиль!
- Перед нанесением состава необходимо обезжирить ЛКП в два этапа: спиртовым составом IPA и сольвентным Check&Prep для максимального очищения и качественной подготовки поверхности.
IPA - арт. SS912 / Check&Prep - арт. SS734

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ОБИЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОТНО ЗАКРЫВАТЬ ФЛАКОН.

Нанесение состава

- Перед началом работы тщательно встряхните флакон и равномерно распределите состав по поверхности аппликатора, обернутого салфеткой. Далее добавляйте состав на аппликатор из расчета 5-7 капель на обрабатываемый участок.
[Coating Sponge - арт. Ss901](#)
- Нанесите состав на элемент горизонтальными либо вертикальными движениями аппликатора равномерно, без пропусков.
Сразу приступайте к располировке состава микрофиброй, не дожидаясь его высыхания.
- Если состав будет наноситься на элемент участками, располировку начинайте со смежных границ предполагаемого дальнейшего нанесения.
- Для качественной располировки рекомендуем использовать микрофибру Edgeless Towel.
[Edgeless Towel - арт. Ss996](#)
- Внимательно проверьте поверхность на отсутствие нерасполированных участков, разводов. Проверьте качество нанесения инспекционным фонариком.
- При нанесении состава в несколько слоев время выдержки между слоями составляет не менее 45 минут.
- Минимально рекомендуемое время выдержки состава перед выдачей авто 8 часов.
Полная полимеризация состава составляет 5-7 дней, в это время не допускается мойка автомобиля агрессивными щелочными составами.

Рекомендации по уходу

Правильный и деликатный уход за покрытием обеспечит шикарный внешний вид и долгую работу покрытия на кузове автомобиля!

- Предварительная бесконтактная мойка деликатным шампунем DelicateWash или GentleWash.
[Delicate Wash - арт. SS643 / Gentle Wash - арт. SSBL993](#)

Мойка нейтральным ручным шампунем CherryBomb или SlideShampoo.

- [Cherry Bomb - арт. SS958 / Slide Shampoo - Cola арт. SSBL987 / Banana арт. SSBL985 / Apple арт. SSBL988](#)

В целях профилактики образования водного камня и минеральных отложений особенно в летний период, рекомендуется каждую третью мойку выполнять с использованием кислотного ручного

- шампуня Acid Shampoo.
[AcidShampoo - арт. SS650](#)

Не рекомендуется применение шампуней с гидрофобными эффектами, они являются плёнкообразующими и могут снизить гидрофобность защитного покрытия.

- Допускается использование состава FastQuartz для усиления гидрофобного эффекта и консервации поверхности.
[FastQuartz - арт. SS765](#)

- На этапе сушки автомобиля рекомендуем использовать турбосушку совместно с деликатной микрофиброй EasyDry Towel.
[EasyDry Towel - арт. SS889](#)